

簡易故障排除說明書

(適用機型: A18 / A24 / AN24 / AE24 / AW20 / AW24 / AWT24 / AWY24)

問題	可能原因	排除方式
冷卻交換板 未完全淋濕	1.灑水管阻塞. 2.灑水管出水孔出水方向偏離. 3.機體內部(水)管路脫落.	1.請參閱(清潔保養說明書).取下機體頂端 2 根灑水管.疏通所有出水孔及清洗機體底部儲水凼. 2.前置灑水管出水孔出水方向朝機體後方 45 度.後置灑水管出水孔出水方向垂直朝下.依序裝回. 3.請檢查機體內部(水)管路是否脫落.
機後體濺水	1.灑水管阻塞. 2.泵浦出水流量過大. 3.灑水管出水孔出水方向偏離. 4.機體內部(水)管路脫落.	1.請參閱(清潔保養說明書).取下機體頂端 2 根灑水管.疏通所有出水孔.及清洗機體底部儲水凼. 2.請調整泵浦上端之水量調節閥. 3.前置灑水管出水孔出水方向朝機體後方 45 度.後置灑水管出水孔出水方向垂直朝下.依序裝回. 4.請拆開冷卻交換板.檢查機體內部(水)管路是否脫落.
出風口濺水	1.泵浦出水流量過大. 2.灑水管出水孔出水方向偏離. 3.儲水循環水變質起泡沫. 4.機體內部(水)管路脫落.	1.請調整泵浦上端之水量調節閥. 2.前置灑水管出水孔出水方向朝機體後方 45 度.後置灑水管出水孔出水方向垂直朝下.依序裝回. 3.請參閱(清潔保養說明書).清洗機體底部儲水凼.清洗冷卻交換板.每隔三天一次.連續三次. 4.請拆開冷卻交換板.檢查機體內部(水)管路是否脫落.
漏 電	1.地線錯接電源. 2.泵浦故障. 3.水位感應器故障.	1.請檢查地線是否錯接電源. 2.需更換 220W 泵浦. (請聯絡京揚公司). 3.需更換水位感應器. (請聯絡京揚公司).
抽水幫浦 不抽水	1.保險絲燒毀. 2.泵浦故障. 3.PC 機板故障. 4.水位感應器故障.	1.請更換 3A 保險絲. 2.需更換 220W 泵浦. (請聯絡京揚公司). 3.需更換 PC 機板. (請聯絡京揚公司). 4.需更換水位感應器. (請聯絡京揚公司).
風扇馬達 不轉動	1.保險絲燒毀. 2.風扇馬達故障. 3.PC 機板故障.	1.請更換 10A 保險絲. 2.需更換風扇馬達. (請聯絡京揚公司). 3.需更換 PC 機板. (請聯絡京揚公司).
沒有電源/所有 指示燈均不亮	1.用電來源不正常. 2.控制面板上電源總開關故障.	1.請檢查用電來源是否正常. 2.需更換控制面板上之電源總開關. (請聯絡京揚公司).
注意事項	* 平時需注意電源線.入水閥門器.進水軟管等相關配件是否損壞破損. * 未盡事宜.請參閱(安裝說明書暨機體部位示意圖).(操作使用暨清潔保養說明書).	