

## 簡易故障排除說明書

( AWZ 系列機型專用 )

問題	可能原因	排除方式
冷卻交換板 未完全淋濕	1.灑水渠阻塞. 2.機體內部(水)管路脫落.	1.請參閱(清潔保養說明書).取下機體頂端灑水渠.清洗疏通所有出水孔及灑水渠及清洗機體底部儲水渠. 2.請檢查機體內部(水)管路是否脫落.
機後體濺水	1.灑水管阻塞. 2.泵浦出水流量過大. 3.機體內部(水)管路脫落.	1.請參閱(清潔保養說明書).取下機體頂端灑水渠.清洗疏通所有出水孔及灑水渠及清洗機體底部儲水渠. 2.請調整泵浦上端之水量調節閥. 3.請拆開冷卻交換板.檢查機體內部(水)管路是否脫落.
出風口濺水	1.泵浦出水流量過大. 2.儲水循環水變質起泡沫. 3.機體內部(水)管路脫落.	1.請調整泵浦上端之水量調節閥. 2.請參閱(清潔保養說明書).清洗機體底部儲水渠.清洗冷卻交換板.每隔三天一次.連續三次. 3.請拆開冷卻交換板.檢查機體內部(水)管路是否脫落.
漏 電	1.地線錯接電源. 2.泵浦故障. 3.水位感應器故障.	1.請檢查地線是否錯接電源. 2.需更換 <u>220W</u> 泵浦. (請聯絡京揚公司). 3.需更換水位感應器. (請聯絡京揚公司).
抽水幫浦 不抽水	1.保險絲燒毀. 2.泵浦故障. 3.PC 機板故障. 4.水位感應器故障.	1.請更換 <u>3A</u> 保險絲. 2.需更換 <u>220W</u> 泵浦. (請聯絡京揚公司). 3.需更換 <u>PC</u> 機板. (請聯絡京揚公司). 4.需更換水位感應器. (請聯絡京揚公司).
風扇馬達 不轉動	1.保險絲燒毀. 2.風扇馬達故障. 3.PC 機板故障.	1.請更換 <u>10A</u> 保險絲. 2.需更換風扇馬達. (請聯絡京揚公司). 3.需更換 <u>PC</u> 機板. (請聯絡京揚公司).
沒有電源/所有 指示燈均不亮	1.用電來源不正常. 2.控制面板上電源總開關故障.	1.請檢查用電來源是否正常. 2.需更換控制面板上之電源總開關. (請聯絡京揚公司).
注意事項	平時需注意電源線.入水閥門器.進水軟管等相關配件是否損壞破損. 未盡事宜.請參閱(安裝說明書暨機體部位示意圖).(操作使用暨清潔保養說明書).	